

TELECOMANDO

Guida Rapida 7D2026 rev. 1.1 del 04/2016

Il Telecomando permette di attivare e disattivare, anche parzialmente, i sensori Movimento e Anti-intrusione collegati alla Centralina di Casa Protetta.

Con un semplice click puoi decidere di impostare il livello di protezione desiderato, attivando, ad esempio, i soli sensori Anti-intrusione perimetrali collegati a porte e finestre ed escludendo i sensori Movimento quando sei in casa.



PRECAUZIONI

- Il Telecomando è stato progettato per un'elevata immunità ai disturbi radioelettrici, tuttavia campi elettrici molto intensi possono causare una diminuzione della portata (p.e. ripetitori domestici di segnali TV).
- La durata stimata della batteria del Telecomando è proporzionale al numero di attivazioni/disattivazioni a cui è sottoposto.
- Evitare urti e il contatto con l'acqua.
- Non rispettare le precauzioni sopra elencate può comportare un funzionamento non corretto del prodotto.
- Si raccomanda di seguire con attenzione le istruzioni per l'installazione.

ASSOCIAZIONE DEL TELECOMANDO ALLA CENTRALINA

- Avviare l'**APP Casa Protetta** e accedere alle "**Impostazioni**" premendo sul simbolo .
 - Alla schermata successiva denominata "**Impostazioni box**" premere sull'icona  per permettere di impostare la Centralina in modalità "**affiliazione sensori**".
 - Confermare di voler impostare la Centralina** in modalità di apprendimento **premendo su "OK"** e accertarsi che la richiesta venga inviata.
- Richiesta inviata
- Attendere qualche minuto fino a quando la **Centralina inizierà ad emettere un beep ogni 5 secondi**.
Da questo momento la Centralina si trova in modalità di affiliazione/associazione, e continuerà ad esserne per tutto il tempo che emetterà i beep.
 - A questo punto è possibile associare il Telecomando.**
 - Per associare il Telecomando è necessario **premere il pulsante** sul telecomando. Si sentirà un beep di conferma sulla Centralina.
 - Per **terminare la fase di associazione**, è necessario tenere premuto il **pulsante della Centralina** fino a quando una melodia confermerà la corretta installazione.
 - Sull'**APP** apparirà il Telecomando appena associato.

FUNZIONALITA'**ATTIVARE sensori ANTI-INTRUSIONE (Zona 1):**

- Premere 1 volta il pulsante del Telecomando.
Durante la pressione il **Led** del Telecomando diventerà rosso e si spegnerà quando il pulsante verrà rilasciato.
- Dopo qualche secondo, il Led del Telecomando effettuerà nuovamente 1 lampeggio e si sentirà 1 beep emesso dalla Centralina per confermare l'avvenuta attivazione dei sensori Anti-intrusione.

**ATTIVARE sensori MOVIMENTO (Zona 2):**

- Premere 2 volte il pulsante del Telecomando.
Durante la pressione il **Led** del Telecomando diventerà rosso e si spegnerà quando il pulsante verrà rilasciato.
- Dopo qualche secondo, il Led del Telecomando effettuerà nuovamente 2 lampeggi e si sentiranno 2 beep emessi dalla Centralina per confermare l'avvenuta attivazione dei sensori Movimento.

ATTIVARE sensori ANTI-INTRUSIONE e MOVIMENTO CONTEMPORANEAMENTE:

- Premere 3 volte il pulsante del Telecomando.
Durante la pressione il **Led** del Telecomando diventerà rosso e si spegnerà quando il pulsante verrà rilasciato.
- Dopo qualche secondo, il Led del Telecomando effettuerà nuovamente 3 lampeggi e si sentiranno 3 beep emessi dalla Centralina per confermare l'avvenuta attivazione dei sensori Movimento e Anti-intrusione.

DISATTIVAZIONE

- Per disattivare i sensori Movimento e/o i sensori Anti-intrusione è necessario tenere premuto il **pulsante del Telecomando** per circa **3 secondi**.
Durante la pressione il Led sarà acceso e inizierà a lampeggiare nel momento in cui l'impianto è stato disattivato.
- Nel momento in cui il Led inizia a lampeggiare è possibile rilasciare il pulsante.
Inoltre, la Centralina effettuerà:
 - 1 beep se precedentemente fossero stati attivati i soli sensori ANTI-INTRUSIONE
 - 2 beep se precedentemente fossero stati attivati i soli sensori MOVIMENTO
 - 3 beep se precedentemente fossero stati attivati sensori ANTI-INTRUSIONE e MOVIMENTO CONTEMPORANEAMENTE.

Sostituzione della batteria del Telecomando

- Il Telecomando è dotato di una batteria che garantisce il funzionamento per almeno 12 mesi.
- Per sostituire la batteria, rimuovere il coperchio superiore del Telecomando esercitando una leggera forza aiutandosi eventualmente con un utensile (non sono presenti viti).



- Una volta aperto, rimuovere la scheda dalla meccanica bianca del Telecomando.
- A questo punto, è possibile sfilare la batteria, seguendo il senso della freccia.



- Rimuovere la batteria presente sostituendola con una dello stesso tipo (CR2032 3V).
- Riporre la scheda nella sua sede, e con cautela, richiudere il Telecomando.

Caratteristiche tecniche del Telecomando

- Connessione alla centrale mediante connessione Wireless
- Frequenza di trasmissione 868Mhz
- Protocollo di comunicazione proprietario e bidirezionale (UNI 9795)
- Identificazione univoca da parte della centrale del dispositivo (UNI 9795)
- Portata radio massima 10 metri in area libera e senza ostacoli
- 1 Led Rosso
- Dimensioni: 47 x 40 x 7 mm
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +50°C
- Umidità: 95%RH (no congelazione; no condensazione)
- Marcatura CE

È vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza esplicito consenso scritto di Digicom S.p.A. Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso. Ogni cura è stata posta nella raccolta e nella verifica della documentazione contenuta in questo manuale, tuttavia Digicom non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa. Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.

BATTERIA TELECOMANDO

ATTENZIONE: questo apparato è equipaggiato con una batteria.

La batteria può incendiarsi, esplodere o causare serie bruciature. Evitare di smontarla, saldarla, bruciarla o gettarla in acqua. Tenere lontano dai bambini. Sostituire solo con una batteria dello stesso modello. La sostituzione della batteria può essere effettuata solo da personale qualificato. L'uso di una diversa batteria può provocare rischi di incendio o esplosione. Le batterie, in Italia, sono considerate rifiuti urbani pericolosi e vanno smaltite secondo la normativa in vigore DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188 Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

La batteria non è compresa nella Garanzia, come indicato nel paragrafo Clausole di Garanzia.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

Noi, Digicom S.p.A. Via Volta 39 - 21010 Cardano al Campo (Varese - Italy) dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto, Nome: **Telecomando** Tipo: Telecomando 868MHz, CATEGORIA: Apparecchiatura per la Tecnologia dell'Informazione, al quale questa dichiarazione si riferisce, soddisfa i requisiti essenziali della sotto indicata Direttiva:

- 1999/5/CE del 9 marzo 1999, R&TTE, (riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità), Decreto Legislativo del 9 maggio 2001, n.269, (G.U. n. 156 del 7-7-2001). Come designato in conformità alle richieste dei seguenti Standard di Riferimento o ad altri documenti normativi:
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-2
EN 55022
EN55024
EN 60950-1



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'Art. 26 "Informazione agli utilizzatori" - Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, destinata ad un nucleo domestico, in ragione di uno a uno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del suddetto Decreto Legislativo.

Inoltre, come previsto dell'articolo 11, comma 3 del suddetto Decreto Legislativo è previsto presso il punto vendita, il conferimento a titolo gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte detentore, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.