



EVOLVE² 50

Tecnologia per il tuo nuovo ritmo di vita

© 2024 GN Audio A/S. Tutti i diritti riservati. Jabra® è un marchio di fabbrica di GN Audio A/S. Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo viene concesso in licenza a GN Audio A/S.

Prodotto in Cina
MODELLO: HSC175W



La **dichiarazione di conformità** è disponibile su www.jabra.com/doc.

1. Benvenuto	5
2. Panoramica su Jabra Evolve2 50.....	6
2.1 Accessori in dotazione	
2.2 Accessori opzionali	
3. Come indossarle	8
3.1 Vestibilità	
3.2 Regolazione delle cuffie	
3.3 Padiglioni auricolari pieghevoli	
4. Che cosa indicano i LED	11
5. Connessione.....	12
5.1 Connessione a un computer	
5.2 Accoppiamento con un dispositivo Bluetooth*	
5.3 Multiuse*	
6. Utilizzo	15
6.1 Chiamate e musica	
6.2 Indicatori di occupato	
6.3 Attivare/disattivare il silenzioso con il braccetto del microfono	
6.4 Rispondere a una chiamata con il braccetto del microfono	
6.5 Gestione di più chiamate	
6.6 Guida vocale	
6.7 Sidetone	
6.8 Reset sulle impostazioni di fabbrica	

7. Software e firmware	24
7.1 Jabra Direct	
7.2 Aggiornamento del firmware	
8. Supporto.....	25
8.1 FAQ	
8.2 Cura delle cuffie	
8.3 Pulizia del dispositivo Jabra	

1. Benvenuto

Grazie per aver acquistato Jabra Evolve2 50. Ci auguriamo che tu ne sia soddisfatto!


Funzioni di Jabra Evolve2 50

- Progettate per il massimo comfort con tecnologia Jabra AirComfort
- Cancellazione attiva del rumore (ANC) per silenziare l'ambiente circostante
- Microfono con cancellazione del rumore per lavorare ovunque in modo professionale
- Audio ottimizzato per uso professionale e personale
- Rapido collegamento plug & play e doppia connettività
- Certificato per le principali piattaforme di riunioni virtuali

2. Panoramica su Jabra Evolve2 50

Sinistra

Destra



* Richiede la variante delle cuffie per Microsoft Teams

**Non disponibile su tutte le varianti di cuffie con microfono


2.1 Accessori in dotazione



Custodia per il
trasporto

2.2 Accessori opzionali

Gli accessori opzionali sono disponibili anche
su jabra.com/accessories




Cuscinetti auricolari
sostitutivi


3. Come indossarle

3.1 Vestibilità

Variante mono



Variante stereo




3.2 Regolazione delle cuffie

Archetto

Regola l'archetto in modo che le cuffie siano posizionate comodamente sulla testa.




Variante stereo



Variante mono

Braccetto del microfono

È importante posizionare il microfono vicino alla bocca. Il braccetto può essere piegato per trovare la posizione migliore.




NOTA DI SICUREZZA


I microfoni potrebbero essere sfruttati per registrare conversazioni private.






3.3 Padiglioni auricolari pieghevoli

I padiglioni auricolari possono essere piegati in modo da riporli più comodamente.



4. Che cosa indicano i LED



-  Spia occupato
Busylight
-  Chiamata attiva
-  Chiamata in arrivo
-  (lampeggiamento lento) Le cuffie stanno tentando la connessione a Microsoft Teams. Il time out avviene dopo 10 secondi*
-  (lampeggiamento veloce) Notifica Microsoft Teams*


*Richiede la variante delle cuffie per Microsoft Teams

**Non disponibile su tutte le varianti di cuffie con microfono

5. Connessione

5.1 Connessione a un computer

Collega le cuffie a una porta USB C o USB A sul computer.




Prima dell'utilizzo iniziale si consiglia di aggiornare le cuffie con microfono all'ultimo firmware tramite Jabra Direct o Jabra Sound+.

NOTA DI SICUREZZA

Non esiste alcuna crittografia per lo scambio di dati tra le cuffie con microfono e i dispositivi o le porte USB.

5.2 Accoppiamento con un dispositivo Bluetooth*

1. Collega le cuffie a una porta USB sul tuo computer.
2. Premi e tieni premuto il tasto **Bluetooth** (2 sec) fino a quando il LED non lampeggia in blu.
3. Segui le istruzioni vocali per l'accoppiamento con il tuo dispositivo Bluetooth.



Prima dell'utilizzo iniziale si consiglia di aggiornare le cuffie con microfono all'ultimo firmware tramite Jabra Direct o Jabra Sound+.

NOTA DI SICUREZZA

Le cuffie con microfono utilizzano una connessione Bluetooth sicura con una chiave di crittografia di 128 bit. Se il dispositivo Bluetooth non supporta connessioni sicure, non sarà in grado di accoppiarsi con le cuffie con microfono o di connettersi ad esse.


*Non disponibile su tutte le varianti di cuffie con microfono

5.3 Multiuse*

La cuffia può essere accoppiata con un massimo di 8 dispositivi Bluetooth e collegata a un dispositivo Bluetooth. Le cuffie possono accettare e gestire più chiamate in arrivo da entrambi i dispositivi.




*Non disponibile su tutte le varianti di cuffie con microfono

6. Utilizzo





*Non abilitato su tutte le varianti

6.1 Chiamate e musica


Destra	Chiamate e musica	
	Rispondere a una chiamata	Premi il tasto Call (Chiamata) In alternativa, sposta il microfono verso il basso per rispondere a una chiamata
	Terminare una chiamata	Premi il tasto Call (Chiamata)
	Rifiutare una chiamata	Premi due volte il tasto Call (Chiamata)
	Portare Microsoft Teams in primo piano sul computer*	Premi il tasto Call (Chiamata) quando hai effettuato l'accesso a Microsoft Teams
	Partecipare a una riunione Microsoft Teams attiva*	Premi il tasto Call (Chiamata) quando hai effettuato l'accesso a Microsoft Teams
	Alzare/abbassare la mano durante una riunione di Microsoft Teams*	Premi e tieni premuto (1 sec) il tasto Call (Chiamata) durante una riunione di Microsoft Teams
	Riprodurre/ Mettere in pausa la musica	Premi il tasto Play/pause (Play/pausa) durante l'ascolto della musica
	Silenziare/ Riattivare il microfono	Premi il tasto Play/pause (Play/pausa) quando è in corso una chiamata

*Richiede la variante delle cuffie per Microsoft Teams

	Regolare il volume	Premi il tasto Volume up (Volume su) o Volume down (Volume giù) quando c'è una chiamata in corso o stai ascoltando musica
	Traccia successiva	Premi e tieni premuto per un secondo il tasto Volume up (Volume su)
	Riavviare la traccia o traccia precedente	Tieni premuto per un secondo il tasto Volume down (Volume giù) per riavviare la traccia corrente Tieni premuto per due volte per riprodurre la traccia precedente
	Attivare/Disattivare la spia di occupato Busylight	Premi contemporaneamente i tasti Volume up (Volume su) e Volume down (Volume giù).
	Attivare/Disattivare ANC	Premi il tasto ANC


6.2 Indicatori di occupato

Gli indicatori di occupato sulle cuffie diventano automaticamente rossi quando è in corso una chiamata per segnalare ai colleghi che non sei disponibile. Per attivare/disattivare manualmente gli indicatori di occupato, premi contemporaneamente i tasti **Volume up** (Volume su) e **Volume down** (Volume giù).



6.3 Attivare/disattivare il silenzioso con il braccetto del microfono

Per silenziare il microfono, sposta il braccetto verso l'alto, per riattivarlo, sposta il braccetto verso il basso. Questa funzione è attiva per impostazione predefinita e può essere disabilitata utilizzando Jabra Direct sul computer in uso.




NOTA DI SICUREZZA

I sensori del braccetto del microfono potrebbero essere sfruttati per rilevare la presenza di un utente.

6.4 Rispondere a una chiamata con il braccetto del microfono

Sposta il braccetto del microfono verso il basso, vicino alla bocca, per rispondere a una chiamata in arrivo. Questa funzione è attiva per impostazione predefinita e può essere disabilitata utilizzando Jabra Direct sul computer in uso.




NOTA DI SICUREZZA

I sensori del braccetto del microfono potrebbero essere sfruttati per rilevare la presenza di un utente.

6.5 Gestione di più chiamate

Le cuffie possono accettare e gestire più chiamate contemporaneamente.

Destra	Gestione di più chiamate	
	Terminare la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo	Premi il tasto Call (Chiamata)
	Mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in arrivo*	Tieni premuto il tasto Call (Chiamata) (2 sec)
	Passare dalla chiamata attiva a quella in attesa*	Tieni premuto il tasto Call (Chiamata) (2 sec)
	Rifiutare una chiamata in arrivo durante una chiamata	Premi due volte il tasto Call (Chiamata)

* Solo le varianti di cuffie per UC


6.6 Guida vocale

La guida vocale consiste in annunci vocali che hanno lo scopo di guidarti nella configurazione o fornirti aggiornamenti sullo stato delle cuffie.

La guida vocale è abilitata per impostazione predefinita.

Destra

Guida vocale



Attivare/
Disattivare la
guida vocale

Premi e tieni premuti
(5 sec) il tasto **ANC**
e il tasto **Volume up**
(Volume su) fino a
quando non senti un
annuncio nelle cuffie

In alternativa, utilizza Jabra Direct sul computer per attivare o disattivare la guida vocale.

Per l'elenco aggiornato delle lingue supportate, fai riferimento a Jabra Direct sul computer in uso.

6.7 Sidetone

Sidetone ti permette di ascoltare meglio la tua voce quando sei impegnato in una chiamata.

Le impostazioni di Sidetone possono essere configurate utilizzando Jabra Direct sul computer in uso.

6.8 Reset sulle impostazioni di fabbrica

Il reset dell'auricolare cancella l'elenco dei dispositivi accoppiati e resetta tutte le impostazioni.

Destra

Resettare le cuffie



Resettare
l'elenco degli
accoppiamenti
e le
impostazioni

Assicurati che le cuffie siano alimentate e che non ci sia una chiamata in corso. Quindi premi e tieni premuti (3 sec) contemporaneamente il tasto **Call** (Chiamata) e il tasto **Volume up** (Volume su) fino a quando il LED non diventa rosa e non senti un annuncio nelle cuffie

7. Software e firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct è un'applicazione desktop progettata per il supporto, l'aggiornamento e la gestione dei dispositivi Jabra in modo da garantirne le prestazioni ottimali.



Per scaricare gratuitamente la versione più recente, visita il sito jabra.com/direct

7.2 Aggiornamento del firmware

Prima dell'utilizzo iniziale si consiglia di aggiornare le cuffie con microfono all'ultimo firmware tramite Jabra Direct. Gli aggiornamenti del firmware migliorano le prestazioni oppure aggiungono nuove funzionalità ai dispositivi Jabra. Jabra Direct ti invierà una notifica quando l'aggiornamento del firmware sarà in corso o quando sarà disponibile. Collega le cuffie Evolve2 50 a un computer tramite il cavo USB.

8. Supporto

8.1 FAQ

Visita la pagina jabra.com/support per le domande frequenti, le certificazioni e le specifiche tecniche relative alle cuffie Jabra Evolve2 50

8.2 Cura delle cuffie

- Conserva sempre le cuffie nell'apposita custodia.
- Ti consigliamo di conservare le cuffie a una temperatura compresa fra -10°C e 50°C.

8.3 Pulizia del dispositivo Jabra

Tieni il prodotto sempre pulito con questi consigli per l'igiene.

1. Versa del normale detersivo per i piatti e dell'acqua su un panno, avendo cura di strizzare quest'ultimo per rimuovere l'eventuale liquido in eccesso ed evitare gocciolamenti. Utilizza solo detersivo e acqua; non usare alcuna sostanza detergente aggressiva.
2. Strofinadelicatamente il prodotto, prestando attenzione a non lasciare uno strato di schiuma sulla superficie.
3. Lascialo riposare per almeno un minuto.
4. Risciacqua la superficie strofinandola con un panno leggermente umido e usando solo acqua.
5. Lascialo asciugare.
6. Quando il prodotto non è in uso, tienilo pulito evitando il contatto diretto con superfici sporche e riponendolo nella custodia per il trasporto.